Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / Radio	TV/Radio /
0	0
↔PR	Back / Return
EPG	Guide / EPG / -/--
Up / PR+	CH+ / Page+
Up / PR+	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK / List	OK
OK / List	Smart / List
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
FAV	Fav / Marker / PC
Down / PR-	CH- / Page-
Down / PR-	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red / Find	Red / Netflix / Search
↟	>>I / Preset+
↟	>> / Tune+
Green / Zoom	Zoom / Size
Green / Zoom	Green / APP / Repeat
↡	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
↡	I << / Preset-		
Blue / LR	Blue / Prime Video / Random		
Blue / LR	Audio / Lang I/II		
Yellow / TXT	Text / Goto		
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
SAT	Shift + 0		
SAT	Display / Media		
TV / AV	AV / Input / RDS		
Sleep	Sleep / Timer		
[::]	Picture / Format		
Info	Info / Angle		