Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Menu	Menu / Home
0	0
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
Left / Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / Vol -	Left
OK	OK
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / CH-	CH- / Page-
Down / CH-	Down
Page+	Smart / List
Page+	Shift + CH+ /
Page+	>>I / Preset +
Page-	Display / Media
Page-	Shift + CH- /
Page-	I << / Preset -
Fav	Fav / Marker / PC
Guide	Guide / EPG / -/--
i	Info / Angle
TV/Radio	TV/Radio /
Last	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	AUDIO (LANG I/II) Audio / Lang I/II		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
NTSC/PAL	FORMAT PICTURE Picture / Format		
NTSC/PAL	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Sat	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0		
Red / F1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green / F2	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow / F3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / F4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		