Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
SUBTITLE /COPY	Subtitle/Copy	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
A-B	↔/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N/P	N/P	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PBC	PBC	TITLE SOUND	Sound / Title
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TEXT/TITLE	Text/Title	GOTO TEXT	Text / Goto
DVD/DVB	DVD/DVB	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
▼	Down	▼	Down
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAY/PAUSE	Play	SLOW ▶	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
STOP/PVR	Stop/PVR	HOLD ■	Stop / Hold
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	10		0
	10+		Fav / Marker / PC
	Goto		Shift + Text /
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ FAV		Blue / Prime Video / Random