Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	Power	Power
Source	Source	TIMER AV	AV
[+]	[+]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
[>I <]	[>I <]	PICTURE FORMAT	Format
A/B	A/B	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG [I]	EPG [I]	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
[i +]	[i +]	DISPLAY INFO	Info
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
Up	Up	▲	Up
Down	Down	▼	Down
Right	Right	▶	Right
Left	Left	◀	Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
Mute	Mute	MUTE	Mute
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
Prog-	Prog-	CH −	Ch -
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Back	Back	RETURN BACK	Back
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
DIGITAL	Digital	SEARCH TV/R	TV/R
ANALOG	Analog	DISC NAV LIST	List
	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung