Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
SPEAKERS TV-AUDIO	Speakers Tv	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
O))	Dual	SOUND DUAL	Dual
[...]	Subt	AD SUBT	Subt
DIMMER	Dimmer	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	SEARCH TV/R	TV/R
♥	♥	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/MENU	Pop Up/Menu	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
✥	OK	OK	Ok
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
SOUND MODE -	Sound Mode -	SHIFT + ◀	Shift + Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SOUND MODE + Sound Mode +	SHIFT + ▶ Shift + Right	— TV Vol -	CH — Ch -
HOME Home	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
PRESET− I<<< / Preset -	<<< I<<		
PRESET+ >>I / Preset +	>>I >>I		
←	PICTURE FORMAT Format		
· →	ECO 3D 3D		
TUNING− <<< / Tuning-	<< <<		
TUNING+ >>> / Tuning+	>> >>		
▶ Play	PLAY MODE ▶ Play		
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info		
■ Stop	■ Stop		
❚❚ Pause	❚❚ Pause		
Mute	MUTE Mute		
TV Input	TIMER AV AV		
Vol +	+ VOL Vol +		
Vol -	VOL − Vol -		
TV Vol +	+ CH Ch +		