Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stereo/Mono	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title
Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Memory	LIST SMART Smart / List
Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD-STB 3 3
Function	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
Band	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
7	AUX-HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
Sound/Field	TITLE SOUND Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/10	HDMI-SAT 0 0
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
Tv CH-	CH PAGE − CH- / Page-
Tv CH+	+ CH PAGE CH+ / Page+
Enter	OK OK
AMP Menu	HOME MENU Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Muting	Mute / Dimmer
Play Mode	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<</ Tuning- / ◁	<< / Tune-
Tuning+/ Slow	>> / Tune+
I <</ Preset-	I << / Preset-
>>I / Preset+	>>I / Preset+
Sound Field	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Open/Close	Eject / Surround
Band	Picture / Format
Name	Zoom / Size
Time	Sleep / Timer
Tv/Video	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Menu	D. Menu / Top
Function	Setup / OPT /
AMP Menu	Menu / Home
Up	Up
Angle	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Clear	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Return	Back / Return
Vol +	Vol +
Memory	Smart / List
Vol -	Vol -
Display	Display / Media
1	1
2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10/0	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	0/10	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
PLAY/SELECT	Play/Select	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
STEREO/MONO	Stereo/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD SETUP	DVD Setup	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung