Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PICTURE NAVI	Picture Navi	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
+	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Vol -	VOL –	Vol -
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIME/TEXT	Time/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
◀II ←•	←/◁I	CH PAGE –	CH- / Page-
II▶ •→	II>/·→	+ CH PAGE	CH+ / Page+
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◁I ◀◀	<<I/◁	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	SLOW	Play / Slow
	I>/ >>	TUNE+	>> / Tune+
FAST/SLOW PLAY	Fast/Slow Play	LIST SMART	Smart / List
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung