| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Text/Time | Text / Goto |
| Power Tv | Shift + Power | Navi/Picture | Picture / Format |
| Open/Close | Eject / Surround | Menu | Menu / Home |
| Vol + | Vol + | Top Menu | D.Menu / Top |
| Vol - | Vol - | Return | Back / Return |
| 1 | 1 | Display | Display / Media |
| 2 | 2 | Enter | OK |
| 3 | 3 | Up | Up |
| 4 | 4 | Down | Down |
| 5 | 5 | Right | Right |
| 6 | 6 | Left | Left |
| 7 | 7 | Play | Play / Slow |
| 8 | 8 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 9 | 9 | Stop | Stop / Hold |
| 0 | 0 | >> | >> / Tune+ |
| Source | AV / Input / RDS | << | << / Tune- |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | >>I | >>I / Preset+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| I << | PRESET- I << / Preset- | | |
| ·→ | CH+ CH+ / Page+ | | |
| ← | CH- CH- / Page- | | |
| Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| [...] | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| O)) | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| SUR | SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround | | |
| Camera | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| Slow Play | SHIFT + SLOW Shift + Play / | | |
| Fast Play | SHIFT + TUNE+ Shift + >> / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |