Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV/ RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SYNC MENU	Sync Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
[i]/[?]		ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ACTION MENU	Action Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TV	Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISCOVER	Discover	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
HELP	Help	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TITLE LIST	Title List	LIST SMART	Smart / List