Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	[+]	ECO 3D	3D
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[i] / [?]	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
PROG	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung