| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| 🔇 | Mute | MUTE | Mute |
| [i]/[?] | | DISPLAY INFO | Info |
| ⊕/⊖ | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| ⟲ | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ▢ | [ ] | HOME SMART | Smart |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ≡ | [≡] | REPEAT TEXT | Text |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| ● | Red | A | Red |
| ● | Green | B | Green |
| ● | Yellow | C | Yellow |
| ● | Blue | D | Blue |
| ♪ | ♪ | SOUND DUAL | Dual |
| ☼ | ☼ | SEARCH TV/R | TV/R |
| ● | [...] | AD SUBT | Subt |
| ● | [+] | ECO 3D | 3D |
| ⊕ | Vol + | + VOL | Vol + |
| ⊖ | Vol - | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PROGR Progr + | + CH Ch + | | |
| Progr - | CH − Ch - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |