Mandis shop

Sony RM-S702

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuner Preset +	CH+ / Page+
D. Skip	Eject / Surround
Tuner Preset -	CH- / Page-
CD I<<	I<< / Preset-
CD >>I	>>I / Preset+
Shift	Smart / List
CD Play	Play / Slow
CD Stop	Stop / Hold
<< Deck A	Down
>> Deck A	Up
Stop Deck A	OK
< Deck A	Left
> Deck A	Right
Rec Deck A	Rec / Rec Mode
<< Deck B	Shift + Down
>> Deck B	Shift + Up
Pause Deck B	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
< Deck B	Shift + Left
> Deck B	Shift + Right
Stop Deck B	Shift + OK
Tuner	6
Phono	1
Rec Deck B	Shift + Rec / Rec Mode
AUX	7
CD	3
ATT +	Vol +
DAT/ TAPE1	5
TAPE2	2
ATT -	Vol -

https://al-remotecontrols.nl/Sony/1567282-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-S702-133031.htm