Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE Mute
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Size	PICTURE FORMAT Format
Timer / Cancel [≡X]	CLEAR EXIT Exit
Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Text / Mix	REPEAT TEXT Text
Input / Hold	TIMER AV AV
Info / Reveal	DISPLAY INFO Info
Subtitle	AD SUBT Subt
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8 8
9	9 9
0	0 0
-/--	-/-- GUIDE Guide
Index	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
PROGR Progr + / Page -	+ CH Ch +
PROGR Progr - / Page	CH − Ch -
<<	<< <<
Play	PLAY MODE ▶ Play
>>	>> >>
Stop	■ Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause
Power (lower)	SHIFT + Shift + Power
Rec	REC MODE Rec
↑ + →>	Right
PRO Progr - (lower	SHIFT + CH − Shift + Ch -
ROGR Progr + (lower	SHIFT + + CH Shift + Ch +
[Ⅲ–] (✱)	SOUND DUAL Dual
→•← C	RETURN BACK Back
[Ⅲ–] [←| →] +	Up
[Ⅲ–] [←| →] -	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung