Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Power	Power
Input	AV
A / B	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Recall	Pre Ch
Analog	Shift + TV/R
Digital	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Aspect	Format
Hold	Shift + Stop
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Guide	Guide
i+	Info
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Return	Back
Menu	Menu
Tools	Options
<< / ◁I / ◁	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play		
>> / I > / I I >	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Mute	Mute		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog +	Ch +		
Prog -	Ch -		
Rec	Rec		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec
	DVD Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Text		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	[i+]		Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Return		Back
	Tools		Options
	Menu		Menu
	I<<		I<<
	←		Ch -
	· →		Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu	
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Recall	Pre Ch
[i +] / [?]	Info
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Return	Back
Menu	Menu
I <<	I <<
←	Ch -
· →	Ch +
>>I	>>I
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Pause	Pause
Stop	Stop
Mute	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu	
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	