Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CD ▷	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause CD	⏸	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop CD	■	Stop
⏮	I<< CD	I<<	I<<
⏭	>>I CD	>>I	>>I
CHECK	Check	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
CONTINUE	Continue	APP MEDIA	Media
SHUFFLE	Shuffle	TIMER AV	AV
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
TPO	TPO	FAV PRE-CH	Pre Ch
P.FILE	P.File	PICTURE FORMAT	Format
DIRECT	Direct	RETURN BACK	Back
D.BASS	D.Bass	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EQ	EQ	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FUNCTION	Function	TOP MENU / MENU	Menu
KARAOKE PON	Karaoke PON	A	Red
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TUNER BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
+	Tuner +	CH +	Ch +
-	Tuner -	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>10	>10	GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
	Tape >		Right
TAPE	< Tape		Left
	<<		<<
	>>		>>
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TAPE REC	Tape Rec	REC MODE	Rec
REC MUTE	Rec Mute	ECO 3D	3D
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power		
Volume+	Vol +		
Volume-	Vol -		
Muting	Mute		
Tape >	Right		
< Tape	Left		
<<	<<		
>>	>>		
Stop	Stop		
Pause	Pause		