Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Yellow	Yellow
1	1	Blue	Blue
2	2	Guide	Guide
3	3	Rec List	List
4	4	Input	AV
5	5	☼	Menu
6	6	Back	Back
7	7	TV	TV/R
8	8	Home	Smart
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
[i+]	Info	Right	Right
[≡]	Text	Left	Left
Google Play	Media	OK	Ok
Netflix	Shift + Media	Vol +	Vol +
Red	Red	Vol -	Vol -
Green	Green	Mute	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Pre Ch		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
Audio	Dual		
[...]	Subt		
Help	Format		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Exit	Exit		