Mandis shop

RMT-CS200AD

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Operate (AC Only)	Power
Function	Menu
Band	TV/R
Play/Pause	Play
Play	Yellow
Pause	Pause
>>I/Preset+	>>I
>>/Tune+	>>
I<</Preset-	I<<
<</Tune-	<<
Stop	Stop
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://all-remote-controls.nl/de/Sony/1062926-91480-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-CS200AD.html