Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
—	Prog-	CH —	Ch -
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME/TEXT	Time/Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
CHAPTER MARK	Yellow/Chapter	C	Yellow
R MARK ERASE	Blue/Erase Mark	D	Blue
SYSTEM MENU	System Menu	HOME SMART	Smart
TITLE LIST	Title List	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
[|≡]	[|≡]	-/-- GUIDE	Guide
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
♡	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
DAY−	I<<< / Day-		I<<
PAGE/	← Page/ Album	SHIFT +	Shift + Left
/ALBUM	Page/ Album · →	SHIFT +	Shift + Right
DAY+	>>I / Day+		>>I
	<<< / ◁ I / ◁		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>/ I I >/ I >		>>
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
SYNCHRO REC	→ / Synchro Rec	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
TV/DVD	Tv/ DVD	APP MEDIA	Media
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
PROG	Tv Prog+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Tv Prog-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
	Input Tv	DISC NAV LIST	List