Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
PROG −	Prog-	CH −	Ch -
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME/ TEXT	Time/ Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
CHAPTER MARK	Yellow/ Chapter	C	Yellow
R MARK ERASE	Blue/ Erase Mark	D	Blue
SYSTEM MENU	System Menu	HOME SMART	Smart
TITLE LIST	Title List	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
[|≡]	[|≡]	-/-- GUIDE	Guide
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
♥	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
DAY−	I<</ Day-		I<<
PAGE/	← Page/ Album	SHIFT +	Shift + Left
/ALBUM	Page/ Album · →	SHIFT +	Shift + Right
DAY+	>>I / Day+		>>I
	<</ ◁ I / ◁		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>/ I I >/ I >		>>
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
SYNCHRO REC	→ / Synchro Rec	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
TV/DVD	Tv/ DVD	APP MEDIA	Media
	Vol + Tv	VOL +	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
PROG	Tv Prog+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Tv Prog-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
I/⏻	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Input Tv	DISC NAV LIST	List