Mandis shop

Sony RM-S311

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TUNER	TUNER	HOME SMART	Smart
TUNER	Tuner / Band	APP MEDIA	Media
PRES	Preset -	CH −	Ch -
ESET+	Preset +	+ CH	Ch +
	I << CD		I <<
	>>I CD		>>I
D.SKIP	D. Skip CD	DISC NAV LIST	List
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Stop CD		Stop
	Pause CD		Pause
	<< Deck A		Down
	>> Deck A		Up
	Stop Deck A	OK	Ok
	Rec Deck B	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	< Deck A		Left
	Deck A >		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rec Deck A	REC MODE	Rec
	<< Deck B	SHIFT +	Shift + Down
	Deck B >>	SHIFT +	Shift + Up
	Stop Deck B	SHIFT + OK	Shift + Ok
	< Deck B	SHIFT +	Shift + Left
	Deck B >	SHIFT +	Shift + Right
	Pause Deck B	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
DAT/TAPE1	DAT / TAPE1	B	Green
AUX	AUX	A	Red
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -