Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I / ⏻	Power	⏻	Power
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR -/--	Clear	CLEAR EXIT	Exit
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TIME/TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PICTURE MEMORY	Picture Memory	PICTURE FORMAT	Format
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
BOOK MARK	Book Mark	B	Green
PREV ⏮	I <<	<<	I <<
NEXT ⏭	>>I	>>	>>I
	<< Search	<<	<<
	Search >>	>>	>>
AV VOL +	AV Vol +	+ VOL	Vol +
	AV Vol -	VOL –	Vol -
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE	Pause	⏸	Pause
STOP	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide		
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
	Wheel →	+ CH	Ch +		
	← Wheel	CH −	Ch -		
	Wheel JOG →	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		
	← Wheel JOG	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
PROG −	Prog-	CH −	Ch -
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
WIDE MODE	Wide Mode	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR -/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide