# Mandis shop

RMT- CDR50AD

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TA SEARCH | Search | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| OPERATE | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| OPERATE | Operate | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MODE | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 0/10 | 0/ 10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| >10 | >10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TUNE + | Tune+ | TUNE+ | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MEGA BASS | Mega Bass | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| VOL | Vol + | VOL + | Vol + |
| TUNE | Tune- | TUNE- | << / Tune- |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| BAND | Band | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Stop Tape | OK | OK |
| TAPE | < Tape | | Left |
| TAPE | Tape > | | Right |
| | Rec/ Pause Tape | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | << Tape | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Tape >> | CH PAGE + | CH+ / Page+ |

https://al-remotecontrols.nl/de/Sony/1665-939-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-CDR50AD.html