Mandis shop

Sony

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS		
Power	Power		
Sound Field	Sound / Title		
Voice	Smart / List		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Bass+	CH+ / Page+		
Night	Display / Media		
Bass-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		