Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Search		Shift + Red / Netflix /
	Mute		Mute / Dimmer
	Input		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Repeat		Shift + Green / APP /
	Info		Info / Angle
	Vol -		Vol -
	Rec		Rec / Rec Mode
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Menu		Menu / Home
	Up / CH+		Up
	Up / CH+		CH+ / Page+
	Return		Back / Return
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play		Play / Slow
	Down / CH-		CH- / Page-
	Down / CH-		Down
	Stop		Stop / Hold
	1		1
	2		2
	3		3
	Zoom		Zoom / Size
	4		4
	5		5
	6		6
	Dash		Smart / List
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	<<		<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CC TTX	TTX / CC	GOTO TEXT	Text / Goto		
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		