| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Play / Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| LANGUAGE TV/TXT | TV/TXT / | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| LANGUAGE TV/TXT | TV/TXT / | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / |
| ZOOM CANCEL | Cancel / Zoom | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| SUBTITLE REVEAL | Reveal / Subtitl | SHIFT + EQ SUBTITLE | Shift + Subtitle / EQ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| MENU HOLD | Hold / Menu | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| ANGLE SIZE | Size / Angle | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TITLE SUBPAGE | Subpage / Titl | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| GOTO INDEX | Index / Goto | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | Red / Program | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SLOW | Green / Slow | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REPEAT | Yellow / Repea | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| A-B | Blue / A-B | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| CH + | CH + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| CH - | CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| VOL - | Vol - | VOL − | Vol - |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| DVD-SETUP REC | DVD-Setup/Rec | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DVB | DVB | LIST SMART | Smart / List |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| Recall | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| NICAM/A2 | Nicam / A2 | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| FAV+ | Fav + | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| FAV− | Fav - | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| PIC FORMAT | Pic. Format | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| LANGUAGE | Language | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |