Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Reclist	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Reclist	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	MTS	LIST SMART	Smart / List
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Cyan	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
<< / Index	TUNE- — << / Tune-		
>> / TTX	GOTO TEXT — Text / Goto		
>> / TTX	TUNE+ — >> / Tune+		
I<< / Sub. Pg	PRESET- — I<< / Preset-		
>>I / Reveal	PRESET+ — >>I / Preset+		
Stop / Hold	HOLD — Stop / Hold		
Play/Pause /	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
Play/Pause /	SLOW — Play / Slow		
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		