Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	TELETEXT	REPEAT TEXT	Text
	Index	PLAY MODE	Play
	Clock / Subpage		Pause
	Hold		Stop
	Reveal	REC MODE	Rec
	Cancel		<<
	Size		>>
	RED	A	Red
	GREEN	B	Green
	YELLOW	C	Yellow
	BLUE	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
RTN	RTN.	RETURN BACK	Back
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOL	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL	VOL-	VOL −	Vol -
ARC	ARC	HOME SMART	Smart
APC	APC	APP MEDIA	Media
	UP		Up
	LEFT		Left
OK	OK	OK	Ok
	RIGHT		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DOWN	Down
MENU	Menu
EXIT	Exit
TV	Shift + Red
PC / HD	Shift + Green
VIDEO	Shift + Yellow
SCART	Shift + Blue
SOUND	Dual
SUB-TITLE	Subt
GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep
PIP ON/OFF	Shift + Ok
PIP SWAP	Shift + Left
PIP SWAP	Shift + Right
PIP SOURCE UP	Shift + Up
PIP SOURCE	Shift + Down
PIP SIZE	Shift + Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PIP POSITION	Shift + Smart