Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY MODE	RDS Display Mode	DISPLAY INFO	Info
SELECT	RDS PTY Select	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH	RDS PTY Search	SEARCH TV/R	TV/R
VCR	VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SHIFT + 3	Shift + 3
AUTO/ MONO	Auto/Mono	RETURN BACK	Back
VDP	VDP	SHIFT + 4	Shift + 4
EXT	EXT	SHIFT + 5	Shift + 5
PHONO	Phono	SHIFT + 6	Shift + 6
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
▶ CD	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
❚❚ CD	Pause CD	❚❚	Pause
■	Stop CD	■	Stop
⏮	⏮ CD	⏮	⏮
⏭	⏭ CD	⏭	⏭
OPEN/ CLOSE	Open/Close CD	ZOOM ⏏	Eject
REPEAT	Repeat CD	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM	Program CD	HOME SMART	Smart
CANCEL	Cancel CD	CLEAR EXIT	Exit
◀	< Tape	A	Red
■	Stop Tape	B	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tape >	Yellow
<< Tape	<<
>> Tape	>>
Open/Close	Shift + Eject
Deck 1/2 Tape	Blue
Rec/Pause Tape	Rec
Flat	Options
EQ Space	Subt
Balance R	Right
Balance L	Left
Delay Time	AV
Pro Logic	Dual
Test	Media
Surround +	Up
Surround -	Down
Center +	Ch +
Center -	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute