Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power MD	Power	Right	Right
TV	TV/R	Left	Left
CD	Yellow	Enter	Ok
DVD	Blue	Menu	D. Menu
Tuner/Band	Green	Display	Info
Tape	Red	Top Menu/Disc/Deck	Menu
VCR	Smart	1 MD	1
MD	Media	2 MD	2
Vol +	Vol +	3 MD	3
Vol -	Vol -	4 MD	4
Muting	Mute	5 MD	5
Stop MD	Stop	6 MD	6
Play MD	Play	7 MD	7
<</I<< MD	<<	8 MD	8
>>/>>I MD	>>	9 MD	9
Up	Up	0 MD	0
Down	Down	>10/-/-- MD	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH -	Ch -
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
VOL ^	Tv Vol Up	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TV VOL v	Tv Vol Down	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
Tuner/Band	Green
Tape	Red
MD	Media
CD	Yellow
DVD	Blue
Play DVD	Play
I<</<< DVD	<<
Stop DVD	Stop
>>/>>I DVD	>>
Top Menu/Disc/Deck	Menu
Display	Info
Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
1 DVD	1
2 DVD	2
3 DVD	3
4 DVD	4
5 DVD	5
6 DVD	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7 DVD	7	7		
8	8 DVD	8	8		
9	9 DVD	9	9		
0	0 DVD	0	0		
≥10/-/--	>10/ - / - - DVD	-/-- GUIDE	Gui de		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -		
MUTING	Mut i ng	MUTE	Mut e		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power CD		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	VCR	HOME SMART	Smart
	CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tape	A	Red
	MD	APP MEDIA	Media
	Tuner/Band	B	Green
	Stop CD		Stop
	I<</<< CD	<<	<<
	>>/>>I CD	>>	>>
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH -	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
	Power Tape	SHIFT +	Shift + Power
	Stop Tape	SHIFT +	Shift + Stop
	Play Tape	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <</ << Tape		SHIFT + <<	Shift + <<		
>>/ >>I Tape		SHIFT + >>	Shift + >>		
Top Menu/ Disc/ Deck		SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu		
1 CD- Tape		1	1		
2 CD- Tape		2	2		
3 CD- Tape		3	3		
4 CD- Tape		4	4		
5 CD- Tape		5	5		
6 CD- Tape		6	6		
7 CD- Tape		7	7		
8 CD- Tape		8	8		
9 CD- Tape		9	9		
0 CD- Tape		0	0		
>10/ - / - - CD- Tape		GUIDE	Guide		
Direct Tuning/ Disc Ente		REPEAT / TEXT	Text		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Power	6 VCR	6
VCR	Smart	7 VCR	7
Tape	Red	8 VCR	8
TV	TV/ R	9 VCR	9
CD	Yellow	0 VCR	0
DVD	Blue	>10/ - / - - VCR	Guide
Tuner / Band	Green	Direct Tuning/ Disc Ente	Text
MD	Media	Vol +	Vol +
Stop	Stop	Vol -	Vol -
I <</ <<	<<	Muting	Mute
>>/ >>I	>>	Up	Up
Play	Play	Down	Down
1 VCR	1	Right	Right
2 VCR	2	Left	Left
3 VCR	3	Enter	Ok
4 VCR	4	Top Menu/ Disc/ Deck	Menu
5 VCR	5	Display	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH -	Ch -
Power	Power Tuner/Band	SHIFT + Power	Shift + Power
1	1 Tuner/Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner/Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner/Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner/Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner/Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner/Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner/Band	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner/Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner/Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tuner/Band	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide