| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| PLAY | Timer Play | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / |
| REC | Timer Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| ≥10 | ≥10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| AUTO/MONO | Auto/Mono | LIST SMART | Smart / List |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TAPE | TAPE | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| EXT | EXT | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TUNER | TUNER | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ◀/II | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| TUNE ∧ | Tune+ | SHIFT + TUNE+ ▶▶ | Shift + >> / |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ⏮/◀◀ | I <</ << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶/▶▶I | >>/ >>I | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| TUNE ∨ | Tune- | SHIFT + TUNE- ◀◀ | Shift + << / |
| VOLUME | Volume- | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Volume+ | Vol + | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |