Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power	1	1	TV 1	1
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	2 ABC	2	DVD 2	2
	Play	SLOW	Play / Slow	3 DEF	3	CD - STB 3	3
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze	4 GHI	4	VIDEO 4	4
	Stop	HOLD	Stop / Hold	5 JKL	5	TAPE 5	5
	I <<	PRESET-	I << / Preset-	6 MNO	6	TUNER 6	6
	<<	TUNE-	<< / Tune-	7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
	>>	TUNE+	>> / Tune+	8 TUV	8	USB 8	8
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	SWAP	Swap	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto	P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	V+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
PR-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Multimedia	Display / Media		
My Button1	Shift + 1		
My Button2	Shift + 2		
Info	Info / Angle		