| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TRK+ | SHIFT + | Shift + Right |
| | TRK- | SHIFT + | Shift + Left |
| | Red/Pref. | A | Red |
| | Green/Showvie | B | Green |
| | Yellow/Info | C | Yellow |
| | Blue/Tv Time | D | Blue |
| | Violet/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up/VPS | | Up |
| | Down/Goto | | Down |
| | Right/>>I | | Right |
| | Left/I<< | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| | PR+ | + CH | Ch + |
| | PR- | CH − | Ch - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0/--- | 0 | 0 |
| | AV | TIMER AV | AV |
| | >>/F.FWD | >> | >> |
| | 0000 | APP MEDIA | Media |
| | <<REW | << | << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MONITOR | Monitor | ZOOM | Eject |
| SP/LP | SP/LP | PROG SLEEP | Sleep |
| STOP | Stop | | Stop |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| REC. | Rec | REC MODE | Rec |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |