Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold	Pause/Still	Pause / Step / Freeze
Power	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Left	Left
2	2	>>	>> / Tune+
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Enter	OK
6	6	Index	D. Menu / Top
7	7	Cancel	Exit / Cancel / Clear
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Time Rec	Sleep / Timer
0/AV	0	Program	Shift + TV/Radio / Program
CH/TR-	CH- / Page-	Call	Sound / Title
CH/TR+	CH+ / Page+	Clock/Counter	Shift + Sleep / Timer
Rec/OTR	Rec / Rec Mode	Counter Reset	Setup / OPT /
Play/Slow	Play / Slow	Zero/Return	Shift + 0
Up	Up	Speed SP/LP	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
AUDIO SELECT	Audi o Sel ect	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I / I I		
EJECT	Ej ect	SURROUND	Ej ect / Sur r ound		