Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH.LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PIC	Pic	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH +	+ CH	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
FREEZE	Freeze	ZOOM	Eject
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
FAV	FAV	PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
HOLD	Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LIST	List	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
INDEX	Index	APP MEDIA	Media
SUBPAGE	Subpage	HOME SMART	Smart
MIX	Mix	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<	K<<	I <<
	>>I	>>I	>>I
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop
REC/REP	Rec/ Rep	REC MODE ●	Rec