Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Power	Power	P-	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	Back	Back / Return
TV / Rad	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search
SUB	Subtitle / EQ	Green	Green / APP / Repeat
APP	Shift + Green / APP /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Guida	Guide / EPG / -/--	Blue	Blue / Prime Video / Random
Lista	Smart / List	1	1
Info	Info / Angle	2	2
Vol +	Vol +	3	3
Up	Up	4	4
P+	CH+ / Page+	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
Vol -	Vol -	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
PREV	Prev	PRESET-	I << / Preset-		
REW	REW	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	FWD	TUNE+	>> / Tune+		
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
FILE	File	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow		
PLAY/PAUSE	Play/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		