Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
PIP	PI P	ECO 3D	3D
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
FREEZE	Fr eeze	SEARCH TV/R	TV/ R
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect
PIP+	PI P+	>>I	>>I
PIP–	PI P-	I<<	I <<
PRESETS	Red/ Pr eset s	A	Red
LIST	Gr een/ Li st	B	Gr een
INFO	Yel l ow/ I nf o	C	Yel l ow
GUIDE	Bl ue/ Gui de	D	Bl ue
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght / Zoom+		Ri ght

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Lef t / Zoom-		Lef t
OK	OK	OK	Ok
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
REV	<<	<<	<<
DEMO	Demo	HOME SMART	Smart
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Red/Presets		Red
	Green/List		Green
	Yellow/Info		Yellow
	Blue/Guide		Blue
	Exit		Exit
	Menu		Menu
	Text		Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol + Tv		Vol +
	Vol - Tv		Vol -
	Mute		Mute
	Return		Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Rec		Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
PIP	3D	Left	Left
Swap	PRE-CH	OK	Ok
Sleep	Sleep	Vol + Tv	Vol +
Freeze	TV/R	Vol - Tv	Vol -
Zoom	Eject	Mute	Mute
PIP+	>>I	Return	Back
PIP-	I <<	PR+	Ch +
Red/Presets	Red	PR-	Ch -
Green/List	Green	1	1
Yellow/Info	Yellow	2	2
Blue/Guide	Blue	3	3
Exit	Exit	4	4
Menu	Menu	5	5
Text	Text	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
DEMO	Demo	HOME SMART	Smart
REV	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Red/Presets	A	Red
	Yellow/Info	C	Yellow
	Blue/Guide	D	Blue
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Return	RETURN BACK	Back
	PR+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	PR-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	AV	TIMER AV	AV
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause		