Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source / Eject	Shift + AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
Power	Power	Menu	Menu / Home
List	Smart / List	Up	Up
TV	Shift + 1	Left	Left
BD/DVD/VOD	Shift + 2	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Return	Back / Return
5	5	Info	Info / Angle
6	6	Vol +	Vol +
7	7	ECO	TV/Radio /
8	8	PR +	CH+ / Page+
9	9	Vol -	Vol -
AV	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
0 / --	0	PR -	CH- / Page-
FAV	Fav / Marker / PC	Red / A-B	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A-B	Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Subtitles	Green / Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Subtitles	Green / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Yellow / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Lang	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Lang	Blue / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEXT/	Purple /	GOTO TEXT	Text / Goto
STOP	Text Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
???	Text ???	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM	Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
Repeat	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source / Eject	Shift + AV / Input / RDS
Source / Eject	Eject / Surround
Power	Power
List	Smart / List
TV	Shift + 1
BD/DVD/VOD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
0 / --	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV	Fav / Marker / PC
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Guide	Guide / EPG / -/--
Return	Back / Return
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
ECO	TV/Radio /
PR +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR -	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Red / A-B	Red / Netflix / Search
Green / Subtitle	Green / APP / Repeat
Green / Subtitle	Subtitle / EQ
Yellow / Size	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Size	Zoom / Size
Blue / Lang	Blue / Prime Video / Random
Blue / Lang	Audio / Lang I/II
Purple /	Text / Goto
Text Stop	Shift + Stop /
Text ???	Sleep / Timer
Text Zoom	Shift + Zoom /
Picture	Picture / Format
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Sound	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat	Shift + Green / APP /
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze