Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Audio		Dual
	[ ]		Info
	Menu		Menu
	VT		Smart
	Violet/Timer		Sleep
	Text		Text
	Func VT		Right
	Stop		Stop
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0/AV	0/AV		0
	Mute		Mute