Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Timer/List	Smart / List	Down	Down
Timer/List	Sleep / Timer	PR+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue	Blue / Prime Video / Random	PR-	CH- / Page-
[▲]	Sound / Title	1	1
Red	Red / Netflix / Search	2	2
Picture	Picture / Format	3	3
Up	Up	4	4
Violet	Fav / Marker / PC	5	5
Text	Text / Goto	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	AV	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/ - / - -	0		