Mandis shop

SB255BT

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| USB | USB | 1 | 1 |
| BT | BT | 2 | 2 |
| AUX | AUX | 3 | 3 |
| SD | SD | 4 | 4 |
| LINE IN | Line In | 6 | 6 |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL+ | Vol + | | Up |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - |
| VOL- | Vol - | | Down |
| | >>I | | >>I |
| | >>I | | Right |
| | I << | | I << |
| | I << | | Left |
| | Play / Pause | OK | Ok |
| | Play / Pause | PLAY MODE | Play |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Play / Pause | | Pause |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |