Mandis shop

Thomson SB250BT

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Play / Pause	Play
Mute	Mute	Play / Pause	Pause
USB	1		
BT	2		
AUX	3		
SD	4		
OPT	5		
Line In	6		
Vol+	Vol +		
Vol+	Up		
Vol-	Vol -		
Vol-	Down		
>>I	>>I		
>>I	Right		
I<<	I<<		
I<<	Left		
Play / Pause	Ok		

https://all-remote-controls.nl/de/Thomson/1063765-90818-ersatzfernbedienung-fur-Thomson-SB250BT.html