Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG/EPG	Prog / EPG	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PROG/EPG	Prog / EPG	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV IN	AV In	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
BOOK MARK	Book Mark	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE/TTX	Angle / TTX	ANGLE INFO	Info / Angle
ANGLE/TTX	Angle / TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SCAN	Scan	+ CH PAGE	CH+ / Page+
▲	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
DIGEST	Digest	CH PAGE −	CH- / Page-
▼	Down	▼	Down
TFT ON/OFF	TFT On/Off	⏻	Power
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU/PBC	Menu/ PBC	HOME MENU	Menu / Home	VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
TV RADIO FAVORITE	TV/ Radio /	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
TV RADIO FAVORITE	TV/ Radio /	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /				
REV	REV	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
FWD	FWD	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
PREV	Prev	PRESET- ⏮	I << / Preset-				
NEXT	Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
PLAY/PAUSE	Play/ Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
PLAY/PAUSE	Play/ Pause	SLOW ▶	Play / Slow				
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -				