Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red/ Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ [ ]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Blue/ VT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Purple	LIST SMART	Smart / List
	[=] / TV	GOTO TEXT	Text / Goto
	Vol - / Stop	VOL −	Vol -
	Vol +/ Func VT	+ VOL	Vol +
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0/AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0
	Power		Power

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red/ Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ [ ]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Blue/ VT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Purple	LIST SMART	Smart / List
	[=] / TV	GOTO TEXT	Text / Goto
	Vol - / Stop	VOL −	Vol -
	Vol +/ Func VT	+ VOL	Vol +
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0/AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0
	Power		Power