Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back / Return
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Tv/Radio	TV/Radio /
Guide	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Aspect	Shift + Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
TXT	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Index	Info / Angle
Hold	Shift + Stop /
Mix	Eject / Surround
Subpage	Subtitle / EQ
Reveal	Setup / OPT /
CH+	CH+ / Page+
Size	Zoom / Size
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
CH-	CH- / Page-
List	Smart / List
FAV	Fav / Marker / PC
Rec Menu	D. Menu / Top
Media	Shift + Display / Media