Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV/ ATV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MTS	MTS	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
RECLIST D.setup	Rec List/D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RECLIST D.setup	Rec List/D. Setup	LIST SMART	Smart / List
CH -	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Play	Play / Slow
Pause/Timeshift	Pause / Step / Freeze
Stop/Freeze	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
Guide	Guide / EPG / -/--
>>	>> / Tune+
Aspect	Shift + Picture / Format
I <<	I << / Preset-
Tv/Radio	TV/Radio /
>>I	>>I / Preset+
FAV List	Fav / Marker / PC
Zoom/Index	Zoom / Size
Angle/Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Angle/Cancel	Info / Angle
Audio/Subpage	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
D. Menu/Reveal	D. Menu / Top
Size/D.Title	Shift + Sound / Title
Size/D.Title	Shift + Zoom /
Goto/Hold	Shift + Stop /
Goto/Hold	Shift + Text /
Text/D.Display	Shift + Display / Media
Text/D.Display	Text / Goto
Red/Prog	Shift + TV/Radio / Program
Red/Prog	Red / Netflix / Search
Green/Step	Shift + Pause / Step /
Green/Step	Green / APP / Repeat
Yellow/Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Repeat	Shift + Green / APP /
Cyan/A-B	Blue / Prime Video / Random
Cyan/A-B	Shift + Yellow / YouTube /