Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Back / Return
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	FAV		Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +		Vol +
	MTS I/II		Audio / Lang I/II
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Sub-T		Subtitle / EQ
	CH-		CH- / Page-
	Aspect		Shift + Picture / Format
	Freeze		Shift + Pause / Step /
	Sleep		Sleep / Timer
	Source		AV / Input / RDS
	Up		Up
	Display		Display / Media
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	LIST List	LIST SMART Smart / List
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	T.SHIFT T. Shift	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	USB USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT/CC << / Text/CC	TUNE- << / Tune-		
TEXT/CC << / Text/CC	GOTO TEXT Text / Goto		
SUB.PG Play/Pause /	SLOW Play / Slow		
SUB.PG Play/Pause /	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
REVEAL >> / Reveal	TUNE+ >> / Tune+		
HOLD I<< / Hold	PRESET- I<< / Preset-		
HOLD I<< / Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
SIZE >>I / Size	PRESET+ >>I / Preset+		
SIZE >>I / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
ROOT Root	ANGLE INFO Info / Angle		
REPEAT Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / Repeat		