| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Lang | Dual |
| [ ≡ ] . . . | Subt |
| V+ | Vol + |
| V- | Vol - |
| Mute | Mute |
| Voice | Shift + Smart |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Home | Smart |
| [ G ] | Guide |
| i | Info |
| ← | Back |
| Exit | Exit |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Netflix | Media |
| FPay | Shift + Media |
| Menu | Menu |
| Source | AV |
| Red | Red |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | << | | << |
| | Stop | | Stop |
| | >> | | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |