Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CABLE/SAT	Cable/Sat	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
BD/DVD	BD/DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVR/VCR	DVR/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
–	-	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
CH RTN	CH RTN	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MEDIA SHARE	Media Share	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Search	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	World	LIST SMART	Smart / List
QUICK	Quick	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
↑	↑	SHIFT + ▲	Shift + Up
Up	Up	▲	Up
↓	↓	SHIFT + ▼	Shift + Down
Down	Down	▼	Down
Left	Left	◀	Left
Right	Right	▶	Right
OK	OK	OK	OK
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
<<	<<	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
>>	>>	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
I <<	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
eMANUAL	eManual	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PIC SIZE	Pic Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
PIC MODE	Pic Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MTS	MTS	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ