Mandis shop

Toshiba

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol+	Vol+		
Vol-	Vol-		
Input	AV / Input / RDS		
3D	3		
Audio Mode Movie	Red / Netflix / Search		
Audio Mode Music	Green / APP / Repeat		
Audio Mode	Yellow / YouTube / Repeat		

https://all-remote-controls.nl/de/Toshiba/1066034-92583-ersatzfernbedienung-fur-Toshiba-SBM1W.html