Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
DVD/DVB	DVD/DVB	HOME SMART	Smart
SOURCE	SOURCE	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	SUBTITLE	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	ANGLE	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	AUDIO	SOUND DUAL	Dual
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
TITLE/ TV/RADIO	TITLE / TV/RADIO	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
SEARCH	SEARCH	SEARCH TV/R	TV/R
SLOW	Slow	DISC NAV LIST	List
▲	UP	▲	Up
◀	LEFT	◀	Left
ENTER	ENTER	OK	Ok
▶	RIGHT	▶	Right
▼	DOWN	▼	Down
SETUP	SETUP	SETTINGS OPT	Options
VOL-	VOL-	VOL −	Vol -
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
▶II	PLAY	PLAY MODE ▶	Play
▶II	PAUSE	II	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	STOP		Stop
	RED	A	Red
	SKIP PREV.		I <<
	SKIP PREV.	CH –	Ch -
	GREEN	B	Green
	SKIP NEXT		>>I
	SKIP NEXT	+ CH	Ch +
	REW		<<
	YELLOW	C	Yellow
	FWD		>>
	BLUE	D	Blue
PROGRAM/ TTX	PROGRAM / TTX	REPEAT TEXT	Text
REPEAT	REPEAT	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung